


## Bibliothèque Whitney

Modèle n° SPLS-WHBK-TV



**ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS EN RAISON DES PETITES PIÈCES, DES BOUTS POINTUS ET DES BORDS TRANCHANTS**

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Communiquer sans frais avec notre service à la clientèle en ayant en mains les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine :

**1-866-942-5362**

Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi  
Vous pouvez également visiter notre site Web 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pour obtenir de l'aide sur le produit [www.whalenfurniture.com](http://www.whalenfurniture.com)  
ou transmettre une demande par courriel à [parts@whalenfurniture.com](mailto:parts@whalenfurniture.com)


**CE LIVRET CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.  
LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

## CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES

FABRICANT: Whalen Furniture Manufacturing

CATALOGUE: Bibliothèque Whitney

Modèle n° SPLS-WHBK-TV



### AVERTISSEMENT

CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES POIDS MAXIMAUX INDICÉS. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AUX POIDS MAXIMAUX INDICÉS PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIRE MÊME DES BLESSURES.

### REMARQUE


Veillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

## IMPORTANT


**Avant de débiter :** ouvrir, identifier et faire le décompte de toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface lisse et non abrasive. Les pièces identifiées en pages 5 et 6 du présent guide seront requises.

**REMARQUE :** IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer les goujons au moins à la moitié en les frappant légèrement avec un maillet en caoutchouc, AU BESOIN.



## FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME DISSIMULÉE



## FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE BLOCAGE

1. Visser un boulon à came dans la douille taraudée sur le panneau. Insérer une came dissimulée dans le trou percé sur le panneau.
2. S'assurer que la flèche sur la came dissimulée soit orientée vers l'entrée du boulon à came.
3. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou percé à l'extrémité du panneau avec la came dissimulée.
4. Une fois le boulon à came connecté dans la came dissimulée, serrer la came dissimulée dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.

**L'unité est maintenant prête pour le montage.**

# TROUSSE ANTIBASCULE

**LES JEUNES ENFANTS PEUVENT ÊTRE BLESSÉS PAR UN MEUBLE QUI TOMBE ET LA TROUSSE ANTIBASCULE DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR FIXER L'UNITÉ AU MUR AFIN DE PRÉVENIR LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES.**


**CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT (SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES DANS L'ORDRE) AFIN D'OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE LA CHUTE INATTENDUE DU MEUBLE SUITE À UNE UTILISATION INADÉQUATE.**

**CE PRODUIT SERT DE DISSUASIF SEULEMENT ET NE REMPLACE PAR UNE SUPERVISION ADULTE ADÉQUATE. L'UTILISATION DE LA TROUSSE ANTIBASCULE NE PEUT QUE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHUTE MAIS SANS L'ÉLIMINER.**


 <b>AVERTISSEMENT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Des enfants sont décédés à cause du basculement du meuble. Pour réduire le risque de la chute du meuble:</b></li><li>• TOUJOURS installer la quincaillerie antibasculement fournie.</li><li>• NE JAMAIS mettre un téléviseur sur ce produit.</li><li>• NE JAMAIS laisser les enfants se tenir debout, grimper ni s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les tablettes.</li><li>• NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.</li><li>• Placer les articles les plus lourds sur les tiroirs inférieurs.</li></ul>
	<p><b>L'utilisation des trousse antibascules peut seulement réduire le risque de chute, sans toutefois l'éliminer.</b></p>

## Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et de la quincaillerie mentionnées avant de débuter le montage.




A- Panneau supérieur (Qté 1)




B- Panneau inférieur (Qté 1)




C- Civière arrière supérieure (Qté 1)




D- Panneau latéral gauche (Qté 1)




E- Panneau latéral droit (Qté 1)




F- Étagère réglable (Qté 2)




G- Panneau arrière (Qté 1)



H- Civière base Longue (Qté 2)



I- Civière base courte (Qté 2)



J- Pied avant gauche/arrière droit (Qté 2)




K- Pied gauche/jambe avant droit (Qté 2)

## Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et de la quincaillerie mentionnées avant de débuter le montage.




(1) Serrure à came  
(Qté 9+1 extra)




(2) Boulon à came  
(Qté 9+1 extra)



(3) Cheville en bois M8 x 30 mm  
(Qté 20+1 extra)




(4) Vis M4 x 50 mm  
(Qté 4+1 extra)



(5) Vis M4 x 38 mm  
(Qté 18+1 extra)




(6) Vis M3,5 x 12 mm  
(Qté 8+1 extra)




(7) Vis à tête cylindrique M3,5 x 15 mm  
(Qté 22+1 extra)



(8) Support d'étagère  
(Qté 8+1 extra)




(9) Couvercle de serrure à came  
(Qté 4+1 extra)




(10) Boulon de 1/4" x 38 mm  
(Qté 8+1 extra)




(11) Rondelle de blocage  
(Qté 8+1 extra)




(12) Rondelle plate  
(Qté 8+1 extra)



Clé hexagonale (Qté 1)




Colle (Qté 1)



Trousse antibascule (Qté 2)  
(Inclus dans le sac plastique)

**Outils requis (non inclus) :** tournevis à pointe cruciforme, détecteur de montants, crayon, ruban à mesurer, perceuse électrique et mèche de 1/8 po.


## Instructions de montage



**REMARQUE:** Veuillez ne pas complètement serrer les boulons avant d'avoir fini le montage de toutes les pièces. Une fois assemblées, revenez en arrière et serrez tous les boulons. Cela facilitera l'assemblage.

1. Déballez l'unité et assurez-vous d'avoir en mains toute la quincaillerie et toutes les pièces requises. Assemblez l'unité sur un tapis ou une boîte vide pour éviter de l'égratigner.
2. Vissez solidement les Boulons à came (2) dans les petits trous prévus à cet effet sur les Panneaux (A, D et E) à l'aide d'un tournevis Phillips. NE PAS trop serrer les Boulons à came.

**REMARQUE :** Les boulons à came doivent être visés au ras des panneaux.




3. Collez douze Chevilles à bois (3) de 30 mm dans les trous intérieurs de la Civière arrière supérieure (C) et des Panneaux latéraux (D et E). Veillez à utiliser une petite quantité de colle pour les deux extrémités de tous les goujons.


**REMARQUE:** Il est très important d'utiliser une petite quantité de colle aux deux extrémités des chevilles.

## Instructions de montage

Les trous pilotes pour le panneau arrière sont orientés vers l'extérieur.




4. Aligned et fixez la Civière arrière supérieure (C) entre les Panneaux latéraux (D et E) en engageant deux Verrous à came (1). (Voir la page 3 sur le supplément de fonctionnement du Système de verrouillage à came).




5. Aligned et fixez le Panneau supérieur (A) à la Civière arrière supérieure (C) assemblé et aux Panneaux latéraux (D et E) en engageant sept Verrous à came (1).

## Instructions de montage




6. En utilisant les chevilles à bois comme guide, alignez et fixez le Panneau inférieur (B) aux Panneaux latéraux assemblés (D et E) à l'aide de quatre Vis (4) de 50 mm. Serrez les vis avec un tournevis Phillips.




7. Collez deux Chevilles à bois (3) de 30 mm dans les trous pré-perçés aux extrémités de chaque Civière courte de base (I).
8. Alignez et fixez les Civières courtes de base (I) entre les Civières longues de base (H) avec quatre Vis (5) de 38 mm.

## Instructions de montage




9. Fixez les Pieds (J et K) aux Civières longues de base (H) avec huit Boulons (10) de 38 mm et huit Rondelles (11 et 12).




10. Mettez la base assemblée en position verticale et collez quatre Chevilles en bois (3) de 30 mm dans les trous intérieurs des Civières de base (H et I).

## Instructions de montage




11. En utilisant les chevilles en bois comme guide, alignez et fixez les Civières de base (H et I) assemblés au Panneau inférieur (B) et serrez-les avec quatorze Vis (5) de 38 mm.



12. Maintenant, revenez et serrez solidement tous les boulons et vis. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées et qu'il n'y a pas d'espace entre les pièces. Cela permettra de maintenir l'unité à l'équerre.
13. En utilisant les trous pilotes comme guide, déployez le Panneau arrière (G) et alignez les trous pré-perçés contre le bord supérieur long avec les trous pilotes de la Civière arrière supérieure (C). Fixez le Panneau arrière (G) en place à l'aide des vis à tête Rondelle (7) de 15 mm fournies.

**REMARQUE :** Nous recommandons de fixer le panneau arrière avec les vis à tête cylindrique aux coins d'abord.

## Instructions de montage




14. Demandez de l'aide pour mettre l'unité en position verticale.

15. Insérez quatre Supports d'étagère (8) dans les trous à la hauteur souhaitée à l'intérieur de chaque panneau latéral. Veillez à placer les quatre supports d'étagère au même niveau, afin que l'étagère ne soit pas inclinée. Inclinez et posez les Étagères réglables (F) sur les Supports d'étagère (8) et fixez-les (F) en place avec des Vis à tête plate (6) de 12 mm.

16. Placez les Couvercles de verrouillage à came (9) pour couvrir les verrous à came visibles sur les panneaux.

## Instructions de montage



**Outils requis (non inclus):** tournevis à pointe cruciforme, détecteur de montants, crayon, ruban à mesurer, perceuse électrique et mèche de 1/8 po.

17. Positionnez l'unité à l'emplacement souhaité contre un mur. Si nécessaire, ajustez les niveleurs de plancher au bas des pieds (J et K) pour niveler l'unité.
18. Suivez maintenant les instructions imprimées sur le sac en plastique contenant la quincaillerie de retenue basculante pour fixer les dispositifs de retenue à l'appareil et au mur.

**REMARQUE :** La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les murs à montants de bois. Elle doit être fixée à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance. Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibasculement doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousse antibasculement ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousse antibasculement ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

19. L'unité est maintenant prête à être utilisée.

## Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- Frottez doucement la surface avec un chiffon doux et sec, un chiffon doux et humide ou un chiffon doux humide avec un détergent neutre, puis séchez-la bien.
- Il est déconseillé d'utiliser des détergents alcalins puissants ou des détergents acides.
- L'utilisation d'éponges contenant des agents abrasifs ou des fibres n'est pas recommandée.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

## Autres conseils d'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.  
Merci de votre achat!

## Garantie de qualité

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

Whalen Furniture Manufacturing  
1578 Air Wing Road, San Diego CA, 92154, USA  
Service à la clientèle : 1-866-942-5362  
8 h 30 à 16 h 30, heures du Pacifique, du lundi au vendredi  
[www.whalenfurniture.com](http://www.whalenfurniture.com)