Thomasville®

NÚMERO de LOTE:_____
FECHA de COMPRA:__/__/___

Escritorio en L Breslyn con fuente de poder

Modelo # SPLS-BRLD-TV



ENSAMBLE POR ADULTO REQUERIDO POR LA PRESENCIA DE PARTES PEQUEÑAS, PUNTOS FILOSOS, Y BORDES FILOSOS

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenfurniture.com
O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.

Fecha 2021-02-24 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Escritorio en L Breslyn con fuente de poder
MODELO # SPLS-BRLD-TV



⚠ADVERTENCIA ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

NOTA ESPECIAL

Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL CENTRO DE DISTRIBUCION DE PODER DEL MUEBLE

Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación y operación

SI TIENE DUDAS SOBRE LA INSTALACIÓN CORRECTA CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

ADVERTENCIA **PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELECTRICA O LESIONES A PERSONAS, POR FAVOR SIGA LO SIGUIENTE:**

- Solo use grapas insuladas o ligaduras de plástico (no incluidas) para asegurar los cables.
- Encamine y asegure cables para que no estén apretados o dañados cuando el escritorio esté empujado contra la pared.
- Asegurar que el cable no esté apretado entre el escritorio y el piso.
- Solo usar la unidad en interiores.
- No usar un cable de extensión para conectar esta unidad a una toma en la pared.
- Usar la Fuente de poder con protección integral contra sobre Corrientes para proveer electricidad a otros dispositivos eléctrico y accesorios en el escritorio.
- Esta unidad debe estar enchufada en una toma que esté conectada a tierra.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debería ser fácil de acceder.
- La carga máxima del equipo conectado no debe exceder un total de 12 amperes y 120 volteos.
- No abrir o desarmar esta unidad por cualquier razón.

GUARDE ESTA INSTRUCCIONES



Guía de usuario de la unidad de distribución del mueble

Por favor lea esta guía de usuario antes de instalar y usar su centro de distribución de poder.

INTRODUCCIÓN

El centro integrado de poder y USB ofrece una velocidad de transmisión alta de 480 Mbps y puede conectar hasta 3 dispositivos, como una cámara digital, un MP3, un teléfono celular o un ratón inalámbrico.

SPECIFICACIONES

Listado cULus, clasificado para: 120 V AC, 12 A, 60 HZ

NOTAS

- Para obtener la velocidad alta de USB 2.1, su computadora o tarjeta adaptador debe apoyar USB 2.1. Este centro es también compatible con USB 1.1.
- Cuando use el centro con una computadora que tiene una interfaz versión 1.1 USB, todos los dispositivos conectados al centro correrán a la velocidad USB 1.1.

Producto: Centro de distribución del mueble
Num. del Modelo: HG2000-DBU
Compañia: Whalen Furniture Manufacturing

NOTA: Esté equipo fue probado y comprobado de cumplir con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Esté equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalada y usada de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no va haber interferencia en una instalación particular.

Si esté equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada al apagar y prender el equipo, se le motiva al usuario a intentar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al circuito donde está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV por ayuda.

Esté dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Esté dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Esté aparato digital Clase B cumple con la ICES-003 de Canadá.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
1-866-942-5362

AVISOS

! Su centro apaga automáticamente cualquier Puerto con corriente baja o excesiva.

! Si el Limite de Corriente Excedida del Centro USB aparece en su pantalla, desconectar el dispositivo USB afectado, presionar el botón de restablecimiento de la pantalla, y reconectar el dispositivo.

! Si uno de sus nuestros del centro es deshabilitado, pero el Limite de Corriente Excedida del Centro USB no aparece:
- Desconectar y reconectar el dispositivo afectado.
- Si el puerto aun no funciona, desconectar el centro y el dispositivo, y luego reconectar.

! Mantenga el centro de su escritorio seco; si se moja, secarlo inmediatamente.

! No modifique o abra los componentes internos de su centro del escritorio. Esto puede causar fallas e invalidar su garantía.

! Las modificaciones no aprobadas por el grupo responsable de que cumpla el dispositivo podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.



A- Tapa del escritorio (Cant. 1)



B- Tapa del complemento (Cant. 1)



C- Marco izquierdo del escritorio (Cant. 1)



D-Marco der. del escritorio (Cant. 1)



E-Marco lat. del complemento (Cant. 1)



F-Soporte posterior superior del escritorio (Cant. 1)



G-Soporte frontal superior del escritorio (Cant. 1)



H-Soporte posterior superior del complemento (Cant. 1)



I-Soporte frontal superior del complemento (Cant. 1)



J-Soporte inferior del escritorio (Cant. 1)



K-Soporte inferior del complemento (Cant. 1)

L-Soporte del escritorio (Cant. 2)

M- Soporte del complemento (Cant. 2)



N- Centro de poder (Cant. 1)

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.



(1) Perno de 1/4” x 15 mm
(Cant. 24+1 extra)



(2) Perno de 1/4” x 30 mm
(Cant. 6+1 extra)



(3) Perno de 1/4” x 55 mm
(Cant. 18+1 extra)

(4) Arandela de presión
(Cant. 18+1 extra)



(5) Arandela plana
(Cant. 18+1 extra)



(6) Perno de M3.5 x 12 mm
(Cant. 6+1 extra)

(7) Perno de M3.5 x 12 mm
(Cant. 2+1 extra)



(8) Clip para cables
(Cant. 2)



(9) Ojal
(Cant. 1)



Llave hexagonal
(Cant. 2)

Herramientas requeridas: Llave hexagonal (provista) y desarmador estrella (no provisto).

Instructivo de ensamble



NOTA: Por favor no apriete completamente todos los pernos, hasta que termine con el ensamble de las partes. Después, asegúrese de apretar todos los pernos. Esto hará el ensamble más fácil.

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Adjuntar el soporte inferior del escritorio (J) entre los marcos laterales del escritorio (C y D) con 4 pernos de 15 mm (1). NO apretar completamente los pernos en esté paso.



3. Alinear y adjuntar los soportes superiores del escritorio (F y G) entre los marcos laterales del escritorio (C y D) como se muestra, usando 8 pernos de 15 mm (1).

Instructivo de ensamble



4. Adjuntar el soporte inferior del complemento (K) entre el marco derecho del escritorio (D) y el marco lateral del complemento (E) con 4 pernos de 15 mm (1). NO apretar completamente los pernos.



5. Adjuntar el soporte posterior superior del complemento (H) entre el soporte frontal superior del escritorio (G) y el soporte lateral del complemento (E) con 4 pernos de 15mm (1). NO apretar completamente los pernos.
6. Adjuntar los soportes frontal superior del complemento (I) al soporte frontal superior del escritorio (G) con 2 pernos de 30 mm (2). Sujetar el soporte del complemento (I) al marco lateral del complemento (E) con 2 pernos de 15 mm (1).

Instructivo de ensamble



7. Alinear y adjuntar los soportes del complemento (M) al soporte posterior superior del complemento (H) con 2 pernos de 15 mm (1).
8. Insertar 2 pernos de 30 mm (2) a través del soporte inferior del complemento (K) y atornillar en los insertos roscados inferior de los soportes del complemento (M).



9. Pedir asistencia a otro adulto para posicionar la tapa del escritorio (A) sobre el ensamble previo. Asegurar de que los agujeros de montaje solapan los insertos roscados abajo de la tapa del escritorio (A).
10. Tomar los soportes del escritorio (L) e insertar los pernos de 55 mm (3) con las arandelas (4 y 5) a través de cada soporte final y del soporte posterior superior del escritorio (F) y atornillar en la tapa del escritorio (A).
11. Sujetar la tapa del escritorio (A) en su lugar atornillando los pernos de 55 mm (3) con arandelas (4 y 5) a través de los agujeros pre-perforados en ambos rieles superiores de los marcos laterales del escritorio (C y D) y los soportes superiores del escritorio (F y G) en la tapa del escritorio (A).

Instructivo de ensamble



12. Insertar 2 pernos de 30 mm (2) a través del soporte inferior del escritorio (J) y atornillar en los insertos roscados inferiores del soporte del escritorio (L).



13. Pedir asistencia a otro adulto para posicionar la tapa del complemento (B) sobre el ensamble previo. Asegurar de que los agujeros de montaje solapan los insertos roscados abajo de la tapa del complemento (B).
14. Sujetar la tapa del complemento (B) en su lugar atornillado los pernos de 55 mm (3) con arandelas (4 y 5) a través de los agujeros pre-perforados en ambos rieles superiores del marco lateral del complemento (E) y soportes superiores del complemento (H y I) en la tapa del complemento (B).

Instructivo de ensamble



15. Sujetar los clips para cables (8) a la parte posterior del soporte posterior superior del escritorio (F) y al soporte posterior superior del complemento (H) con 3 pernos de 12 mm (6) por clip (8). Usted puede usar el clip para cables para ayudar a mantener organizado sus cables.



16. Encaminar el cable del centro de poder (N) a través del recorte de la tapa del escritorio (A) y empujar en el recorte desde la parte superior de la tapa del escritorio, asegurar en su lugar con 2 pernos de 12 mm (7). Asegurar que el cable no este aplastado.
17. Poner el ojal (9) sobre el agujero de la tapa del escritorio (A).

Instructivo de ensamble



18. Poner la unidad en el lugar deseado contra la pared. Si fuera necesario, ajustar los niveladores de piso en la parte inferior de los marcos laterales (C, D y E) para nivelar la unidad.
19. La unidad esta lista para usarse.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Frotar gentilmente la superficie con una toalla suave y seca, una toalla suave y húmeda, o una toalla suave y húmeda con un detergente neutral, luego secar bien.
- Detergentes Alcalinos fuertes o acídicos no son recomendados para usarse.
- Esponjas que contengan agentes o fibras abrasivas no son recomendadas para usarse.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.
Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de esté producto de Whalen Furniture. Si esté producto tiene algun defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus espectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancia de la más alta calidad.
Está garantia le proporciona derechos legales especificos y talvez tenga otros derechos que varian de estado a estado o de provincia a provincia.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego CA, 92154, USA
Servicio al cliente: 866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenfurniture.com