




LOTE NÚMERO: _____
FECHA DE COMPRA: ___/___/___

Torre de audio Industria Modelo # AT3260-12BT



ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362 (válido solo en EUA)

Hora del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 hours al día, 7 días a la semana par ayuda a

www.whalenstyle.com

O mande un correo a **parts@whalenfurniture.com**

**ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA EL INSTRUCTIVO PARA USO FUTURO.**

Whalen Furniture Manufacturing


Página 1

Fábrica No. 16434

Fecha 2014-09-02 Rev. 1 Fábrica: SUHOCO

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
 CATALOGO: Torre de Audio Industria (AT3260-12STB)
 FECHA DE MANUFACTURA: Septiembre 2014
 HECHO EN CHINA



⚠ ADVERTENCIA ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PRODUCTOS ADECUADOS Y PESOS MAXIMOS INDICADOS. SI SE UTILIZAN OTROS PRODUCTOS O SE EXEDE EL PESO MAXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

INFORMACIÓN GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS


1. Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
2. Remover todo el herraje de la caja y acomodar por medida.
3. Checar que todo el herraje y partes esten completos ANTES de comenzar el ensamble.
4. Pida ayuda a un amigo para ensamblar esta unidad.
5. Para evitar daños, ensamble esta unidad en una area libre, limpia y nivelada.
6. Espere que todos los pasos se terminen antes de apretar todos los tornillos completamente.
7. Asegurese que todos los tornillos esten bien apretados antes de utilizar al unidad.

Este producto se vende con un Juego Sujetador. Usted debe instalar este Juego Sujetador entre su pared y la consola para prevenir accidentes o daños. Cuando se instala apropiadamente, este puede proteger contra caida inesperadas de la torre debido a temblores, golpes o en caso de subirse en ella. Este Juego sirve solo como un sujetador y no sustituye la supervisión por parte de un adulto. El uso de este tipo de sujetadores pueden prevenir, pero no eliminar la posibilidad de que la unidad se caiga o se incline.


Hable para re-emplazo de partes o asistencia: **1-866-942-5362**

Lista de Partes y Artículos de Ferretería


Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y artículos de ferretería antes de iniciar el ensamble.




A- Panel superior (1)




B- Repisa superior media (1)




C- Repisa media (1)




D- Repisa inferior media (1)




E- Repisa inferior (1)




F- Pata izquierda (1)




G- Pata derecha (1)



H- Barra de metal (2)




(1) Tornillo de 5/8"
(8+1 extra)




(2) Tornillo de 1-1/4"
(4+1 extra)




(3) Arandela presión
(12+1 extra)




(4) Arandela plana
(12+1 extra)




(5) Tornillo 1/2" p/madera
(12+1 extra)



Llave Allen 4 mm
(2)



Plumón
(1)



Juego de restricción de movimiento (2)
(Dentro bolsa de plástico)


Herramienta requerida: Llave Allen (proveida) y desarmador estrella (no proveido).

Instructivo de ensamble


NOTA: *Por favor no apriete completamente todos los tornillos, hasta que termine con el ensamble de las partes, después asegure completamente todos los tornillos, ésto lo hará más fácil durante el ensamble.*

1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el herraje y partes requeridas.
2. Fije la repisa inferior (E) a la pata izquierda (F) mediante el uso de dos tornillos 1-1/4" (2) con arandelas de presión (3) y arandelas planas (4) a través del riel lateral de estructura metálica inferior y fije en su lugar. Tal como se muestra. Asegúrese de que el marco de metal se enfrentará al suelo cuando la unidad este en posición vertical.
3. Encaje las muescas de la repisas (B, C y D) en los soportes metálicos de la pata izquierda (F) y fíjarlos en su lugar con dos tornillos para madera de 1/2" (5) en cada uno. Tal como se muestra. Asegúrese de que el recorte del centro de la repisa del medio (C) apuntará hacia la parte posterior de la unidad.
4. Repita el mismo procedimiento para colocar la pata derecha (G) en el extremo opuesto.


El corte en la repisa del medio y los insertos roscados en la parte posterior de las patas apuntan en la misma dirección.



Tornillo 1/2" p/madera
(12 usados en este paso)




Tornillo de 1-1/4"
(4 usados en este paso)



Arandela presión
(4 usados en este paso)



Arandela plana
(4 usados en este paso)



Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362





Whalen Furniture Manufacturing

Página 4

Fábrica No. 16434





Instructivo de ensamble

5. Alinear y colocar el panel superior (A) en ambas patas (F y G) mediante la inserción de cuatro tornillos de 5/8" (1) con las arandelas (3 y 4) a través de los agujeros perforados en la placa superior y fijar en forma segura en su lugar como se muestra.



Instructivo de ensamble


6. Vuelva y apriete todos los tornillos. Pida ayuda a colocar la unidad en posición vertical.
7. Fije dos barras de metal (H) a través de la abertura central en la repisa del medio (C) y adjuntarlos a ambas patas (F y G) para asegurar una construcción robusta, utilizando dos tornillos de 5/8" (1) con las arandelas (3 y 4) por barra de metal, como se muestra.



Instructivo de ensamble

8. Coloque la unidad ensamblada en el lugar deseado contra una pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso pre-adjuntos en la parte inferior de las patas (F y G) para nivelar la unidad. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para unir al panel superior (A) y la pared.

NOTA: Los niños pequeños pueden resultar gravemente heridos por los muebles de inflexión. Debe instalar el herraje de restricción de vuelco con la unidad para evitar accidentes o daños a la unidad. El sistema de retención de inflexión está diseñado únicamente como un elemento de disuasión, no son un sustituto de la supervisión de un adulto. El sistema de retención proporcionado no es una restricción para terremoto. Si desea añadir la seguridad adicional de las restricciones del terremoto, hay que comprar e instalar por separado.



Herramienta requerida: Llave Allen (proporcionada), Desarmador de Cruz, Mazo, Taladro, Broca de 3/8 de pulgada (9,5 mm).

Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing

Página 7


Fábrica No. 16434

Opción #1: Como torre de audio/video o librero

Usted puede utilizar esta unidad como una torre para colocar sus componentes de TV o estéreo. Además, puede ser utilizado como una estantería elegante.


Opción #2: Pared de entretenimiento forma "L"

Usted puede comprar nuestra consola chimenea (modelo # AVFC54-12BT y FP26-1A, se vende por separado) y combinarlo con la Torre. Así que usted puede agregar calidez y el encanto de entretenimiento en casa.



Opción #3: Pared de entretenimiento forma "U"

Usted puede comprar nuestra Consola para TV de 54" (modelo #AVCD54-12STB, se vende por separado) y combinarlo con las dos torres. Así que usted puede disfrutar de su pared de entretenimiento.



Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en una area que no sea visible para checar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el terminado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el terminado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el terminado y dañarlo.
- Manchas o marcas de crayones serán difíciles de remover.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Checar tornillos periodicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el terminado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón de retoque se ha proporcionado para reparar cualquier pequeños daños o arañazos que pueden haber ocurrido durante el montaje o el envío.

Esperamos que disfrute este producto por muchos años.
Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que Usted se encontrará feliz con la compra de este producto.

Si este producto tiene algún defecto de ensamblado o material o si tiene alguna falla en uso normal, Nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían de Estado a Estado.

Servicio al Cliente: 1-866-942-5362 (válido solo en EUA)

8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Lunes a Viernes

www.whalenfurniture.com


Hable para re-emplazo de partes o asistencia: 1-866-942-5362

Whalen Furniture Manufacturing


Página 9

Fábrica No. 16434

SI REQUIERE ORDENAR PARTES, UTILIZAR POR FAVOR LA LISTA INFERIOR
Torre de Audio Industria (AT3260-12BT)



*AT3260-12BT-1-LL	Pata izquierda
*AT3260-12BT-2-RL	Pata derecha
*AT3260-12BT-3-TP	Panel superior
*AT3260-12BT-4-MUS	Repisa superior media
*AT3260-12BT-5-MS	Repisa media
*AT3260-12BT-6-MLS	Repisa inferior media
*AT3260-12BT-7-BS	Repisa inferior
*AT3260-12BT-8-MB	Barra de metal
*AT3260-12BT-9-FL	Nivelador de piso



*AT3260-12BT-10-5/8B	Tornillo de 5/8"
*AT3260-12BT-11-1 1/4B	Tornillo de 1-1/4"
*AT3260-12BT-12-LW	Arandela presión
*AT3260-12BT-13-FW	Arandela plana
*AT3260-12BT-14-1/2WS	Tornillo de 1/2" para madera
*AT3260-12BT-15-M4AW	Llave Allen 4 mm
*AT3260-12BT-16-TUP	Plumón
*AT3260-12BT-17-TRHK	Juego de restricción de movimiento
*AT3260-12BT-CH	Herraje completo