ELLE DECOR

Lemont File

Model # EC-LEDF



ADULT ASSEMBLY REQUIRED DUE TO THE PRESENCE OF SMALL PARTS, SHARP POINTS, SHARP EDGES AS RECEIVED

If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the store where it was purchased. Please call our toll-free customer service number and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our web site 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at
www.whalenfurniture.com
Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

LOT NUMBER:_____DATE PURCHASED:__/__/____

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Date 2021-11-24 Rev. 0001-A

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MANUFACTURER: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG: Lemont File
MODEL # EC-LEDF



WARNING THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOAD HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.

SPECIAL NOTE

Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools to complete assembly is not recommended.

IMPORTANT

Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out parts on a flat and non-abrasive surface. You will need the parts identified on page 5 and 6 of this instruction manuals.

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS. EXCESS GLUE CAN BE WIPED OFF WITH DAMP CLOTH.

Insert the dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet, IF NECESSARY.



CAM LOCK SYSTEM OPERATION



HOW THE KNOCK DOWN (KD) ASSEMBLY SYSTEM WORKS

1. Screw the Cam Bolt into the threaded inserts on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Phillips screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.

You are now ready to assemble the KD unit.

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

⚠ WARNING

Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.



A- Left Side Panel (Qty. 1)



B- Right Side Panel (Qty. 1)



C- Top Panel (Qty. 1)



D- Back Panel (Qty. 1)



E- Front Crossbar (Qty. 2)



F- Utility Drawer Front (Qty. 1)



G- Utility Drawer Back Panel (Qty. 1)



H- Utility Drawer Left Side (Qty. 1)



I- Utility Drawer Right Side (Qty. 1)



J- Utility Drawer Bottom Panel (Qty. 1)



K- Utility Drawer Bottom Support (Qty. 1)



L- File Drawer Front (Qty. 1)



M- File Drawer Back Panel (Qty. 1)



N- File Drawer Left Side (Qty. 1)



O- File Drawer Right Side (Qty. 1)



P- File Drawer Bottom Panel (Qty. 1)



Q- File Drawer Bottom Support (Qty. 1)



R- Guide Rail (Qty. 2)

Parts and Hardware List

Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present before beginning assembly.

S- Guide Block (Qty. 4)



T- File Plate (Qty. 2)

(1) Small Cam Lock
(Qty. 12+1 extra)



(2) Large Cam Lock
(Qty. 16+1 extra)



(3) Cam Tapping Bolt
(Qty. 18+1 extra)



(4) M8 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 6+1 extra)



(5) M4 x 38 mm Screw
(Qty. 12+1 extra)



(6) M3.5 x 12 mm Pan Head Screw
(Qty. 6+1 extra)



(7) Cam Bolt
(Qty. 10+1 extra)

(8) M6 x 30 mm Wood Dowel
(Qty. 4+1 extra)



(9) Drawer Pull
(Qty. 2)



(10) M3.5 x 12 mm Flat Head Screw
(Qty. 4+1 extra)



Glue (Qty. 1)



Tipping Restraint Hardware Kit (Qty. 1)
(Included in plastic bag)

Tools required: Phillips screwdriver (not included).

Utility Drawer Assembling



1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
2. Securely screw the Cam Tapping Bolts (3) into the designated small holes on the Utility Drawer Front (F and L) using a Phillips screwdriver.



3. Attach and align the Drawer Side Panels (H and I) to the Drawer Front (F) by engaging 4 Small Cam Locks (1) (Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement).

Utility Drawer Assembling



4. Slide the Drawer Bottom Panel (J) all the way into the grooves.



5. Align and attach the Drawer Bottom Support (K) to the Drawer Front (F) by engaging 2 Small Cam Lock (1) as shown.

Utility Drawer Assembling



6. Fasten the Drawer Back Panel (G) to the Drawer Side Panels (H and I) and the Drawer Bottom Support (K) with six 38 mm Screws (5). Make sure that Drawer Bottom Panel (J) fits securely into the groove of the Drawer Back Panel (G).



7. Turn the assembled drawer upright.
8. Attach the Drawer Pull (9) to the top side of the Drawer Front (F) with two 12 mm Flat Head Screws (10).

File Drawer Assembling



9. Glue the M6 x 30 mm Wood Dowels (8) into the inner holes of File Drawer Side Panels (N and O).
   NOTE: It is very important to use a small amount of glue on both ends of dowels.



10. Attach and align the Drawer Side Panels (N and O) to the Drawer Front (L) by engaging 4 Small Cam Locks (1) (Refer to page 3 on Cam Lock system operation supplement).

File Drawer Assembling



11. Slide the Drawer Bottom Panel (P) all the way into the grooves.



12. Align and attach the Drawer Bottom Support (Q) to the Drawer Front (L) by engaging 2 Small Cam Lock (1) as shown.

File Drawer Assembling



13. Fasten the Drawer Back Panel (M) to the Drawer Side Panels (N and O) with six 38 mm Screws (5). Make sure that Drawer Bottom Panel (P) fits securely into the groove of the Drawer Back Panel (M).



14. Turn the assembled drawer upright.
15. Attach the Drawer Pull (9) to the top side of the Drawer Front (L) with two 12 mm Flat Head Screws (10).

File Drawer Assembling



16. Position Guide Rails (R) onto the Drawer Side Panels (N and O) with the high side facing inward.

17. Hook 4 Guide Blocks (S) onto the high edge of Guide Rails. Now set the File Plates (T) into the slot of Guide Blocks. Slide the File Plates front and back to keep hanging files organized.



18. Glue the M8 x 30 mm Wood Dowels (4) into the inner holes on the Back Panel (D) and the Front Crossbars (E).

Assembly Instructions



19. Securely screw the Cam Bolts (7) into the designated threaded sockets on the Side Panels (A and B) using a Phillips screwdriver.



20. Securely screw the Cam Tapping Bolts (3) into the designated small holes on the Top Panel (C) and Side Panels (A and B) using a Phillips screwdriver.

Assembly Instructions



21. Align and attach the Back Panel (D) to the Right Side Panel (B) by engaging 3 Large Cam Locks (2).



22. Align and attach the Front Crossbars (E) to the Right Side Panel (B) by engaging 2 Large Cam Locks (2) in each.

Assembly Instructions



23. Repeat the previous steps to attach the Left Side Panel (A) at the opposite end.



24. Attach the Top Panel (C) to the previous assembly by engaging 2 Large Cam Locks (2).

Assembly Instructions



25. Fasten the Top Panel (C) to the Side Panels (A and B) with the 12 mm Pan Head Screws (6).



Drawer Installation

26. Insert the assembled drawers into frame. To insert the assembled drawers into your unit, extend the Ball Bearing Slide Tracks on the Side Panels (A and B) all the way forward (including ball bearing cart). Then, align the Slide Runners on the assembled drawers with the Slide Tracks and push the drawer carefully inside until it stops.

NOTE: If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step. If you need to remove the drawer, please pull the drawer all the way out, then simultaneously push the plastic release lever of the ball bearing slides up on one side and down on the other side, and then pull it completely out.

Assembly Instructions



Tools required (not included): Phillips screwdriver, stud finder, tape measure, pencil, power drill and 1/8" drill bit.

27. Position the assembled unit at the desired location against a wall. If necessary, adjust the Floor Levelers at the bottom of the Side Frames to level the unit.

28. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.
NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Care and Maintenance

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage your furniture's finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

Further Advice about Wood Furniture Care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

We hope you enjoy your purchase for many years.
Thank you for your purchase!

QUALITY GUARANTEE

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase.

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Customer Service: 1-866-942-5362
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.whalenfurniture.com

ELLE DECOR

Classeur Lemont

Modèle nº EC-LEDF



ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS EN RAISON DES PETITES PIÈCES, DES BOUTS POINTUS ET DES BORDS TRANCHANTS

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Communiquer sans frais avec notre service à la clientèle en ayant en mains les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine :

1-866-942-5362

Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
Vous pouvez également visiter notre site Web 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pour obtenir de l'aide sur le produit **www.whalenfurniture.com**
ou transmettre une demande par courriel à **parts@whalenfurniture.com**

NUMÉRO DE LOT : _____DATE D'ACHAT : ___/__/_____

CE LIVRET CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Date 2021-11-24 Rév. 0001-A

POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ

FABRICANT : Whalen Furniture Manufacturing
CATALOG : Classeur Lemont
Modèle nº : EC-LEDF



AVERTISSEMENT CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AUX POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIRE MÊME DES BLESSURES.

REMARQUE

Veuillez lire toutes les directives avant de procéder au montage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez les agrafes de ce dernier avant de le jeter. Enlevez toutes les pièces du carton et répartissez-les en groupes tel qu'indiqué sur la liste des pièces. Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses avant de commencer le montage. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour le montage.

IMPORTANT



Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 5 et 6 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc SI NÉCESSAIRE.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME



FONCTIONNEMENT DU SYSTÈM À CAME

1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.

L'unité est prête pour le montage.

TROUSSE ANTIBASCULE

LES JEUNES ENFANTS PEUVENT ÊTRE BLESSÉS PAR UN MEUBLE QUI TOMBE ET LA TROUSSE ANTIBASCULE DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR FIXER L'UNITÉ AU MUR AFIN DE PRÉVENIR LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES.

CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT (SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES DANS L'ORDRE) AFIN D'OFFRIR UNE PROTECTION CONTRE LA CHUTE INATTENDUE DU MEUBLE SUITE À UNE UTILISATION INADÉQUATE.

CE PRODUIT SERT DE DISSUASIF SEULEMENT ET NE REMPLACE PAR UNE SUPERVISION ADULTE ADÉQUATE. L'UTILISATION DE LA TROUSSE ANTIBASCULE NE PEUT QUE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHUTE MAIS SANS L'ÉLIMINER.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Des enfants sont décédés à cause du basculement du meuble. Pour réduire le risque de la chute du meuble:**
- TOUJOURS installer la quincaillerie antibasculement fournie.
- NE JAMAIS mettre un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser les enfants se tenir debout, grimper ni s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les tablettes.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les articles les plus lourds sur les tiroirs inférieurs.

L'utilisation des trousses antibascules peut seulement réduire le risque de chute, sans toutefois l'éliminer.

Liste des pièces et de la quincaillerie

Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie avant de commencer le montage.



A- Panneau latéral gauche (Qté. 1)



B- Panneau latéral droit (Qté. 1)



C- Panneau supérieur (Qté. 1)



D- Panneau arrière
(Qté. 1)



E- Barre transversale avant
(Qté. 2)



F- Panneau avant de tiroir de rangement
(Qté. 1)



G- Panneau arrière de tiroir de rangement
(Qté 1)



H- Panneau latéral gauche de tiroir de rangement
(Qté 1)



I- Panneau latéral droit de tiroir
(Qté 1) de rangement



J- Panneau inférieur de tiroir de rangement
(Qté. 1)



K- Support inférieur de tiroir de rangement
(Qté. 1)



L- Panneau avant de tiroir classeur
(Qté. 1)



M- Panneau arrière de tiroir classeur
(Qté. 1)



N- Panneau latéral gauche de tiroir classeur
(Qté. 1)



O- Panneau latéral droit de tiroir classeur
(Qté. 1)



P- Panneau inférieur de tiroir classeur
(Qté. 1)



Q- Support inférieur de tiroir classeur
(Qté. 1)



R- Rail de guidage
(Qté. 2)

Liste des pièces et de la quincaillerie

Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie avant de commencer le montage.

S- Bloc de guidage (Qté. 4)



T- Plaque de classement (Qté. 2)

(1) Petit verrou à came
(Qté. 12+1 extra)



(2) Grand verrou à came
(Qté. 16+1 extra)



(3) Boulon de taraudage à came
(Qté. 18+1 extra)



(4) Cheville en bois M8 x 30 mm
(Qté. 6+1 extra)



(5) Vis M4 x 38 mm
(Qté. 12+1 extra)



(6) Vis à tête cylindrique M3,5 x 12 mm
(Qté. 6+1 extra)



(7) Boulon à came
(Qté. 10+1 extra)



(8) Cheville en bois M6 x 30 mm
(Qté. 4+1 extra)



(9) Poignée de tiroir
(Qté. 2)



(10) Vis à tête plate M3,5 x 12 mm
(Qté. 4+1 extra)

Colle (Qté. 1)



Kit de quincaillerie de retenue de basculement (Qté. 1)
(Inclus dans un sac en plastique)

Outils requis : tournevis cruciforme (non inclus).

Assemblage du tiroir de rangement



1. Déballez l'unité et vérifiez que vous avez tous les matériels et les pièces requis. Montez l'unité sur le sol moquetté ou sur le carton vide pour éviter toute rayure.
2. Vissez fermement les boulons de taraudage à came (3) dans les petits trous prévus à cet effet sur le panneau avant de tiroir de rangement (F et L) à l'aide d'un tournevis cruciforme.



3. Fixez et alignez les panneaux latéraux de tiroir (H et I) au panneau avant de tiroir (F) en engageant 4 petits verrous à came (1) (reportez-vous à la page 3 pour le supplément de fonctionnement du système de verrou à came).

Assemblage du tiroir de rangement



4. Glissez le panneau inférieur de tiroir (J) complètement dans les rainures.



5. Alignez et fixez le support inférieur de tiroir (K) au panneau avant de tiroir (F) en engageant 2 petits verrous à came (1) comme illustré.

Assemblage du tiroir de rangement



6. Fixez le panneau arrière de tiroir (G) aux panneaux latéraux de tiroir (H et I) et au support inférieur de tiroir (K) à l'aide de six vis de 38 mm (5). Assurez-vous que le panneau inférieur de tiroir (J) s'insère solidement dans la rainure du panneau arrière de tiroir (G).



7. Tournez le tiroir assemblé à la verticale.
8. Fixez la poignée de tiroir (9) sur le dessus du panneau avant de tiroir (F) à l'aide de deux vis à tête plate de 12 mm (10).

Assemblage du tiroir classeur



9. Collez les chevilles en bois M6 x 30 mm (8) dans les trous intérieurs des panneaux latéraux de tiroir classeur (N et O).

REMAQUE : il est très important d'utiliser une petite quantité de colle aux deux extrémités des chevilles.



10. Fixez et alignez les panneaux latéraux de tiroir (N et O) au panneau avant de tiroir (L) en engageant 4 petits verrous à came (1) (reportez-vous à la page 3 pour le supplément de fonctionnement du système de verrou à came).

Assemblage du tiroir classeur



11. Glissez le panneau inférieur de tiroir (P) complètement dans les rainures.



12. Alignez et fixez le support inférieur de tiroir (Q) au panneau avant de tiroir (L) en engageant 2 petits verrous à came (1) comme illustré.

Assemblage du tiroir classeur



13. Fixez le panneau arrière de tiroir (M) aux panneaux latéraux de tiroir (N et O) à l'aide de six vis de 38 mm (5). Assurez-vous que le panneau inférieur de tiroir (P) s'insère solidement dans la rainure du panneau arrière de tiroir (M).



14. Tournez le tiroir assemblé à la verticale.
15. Fixez la poignée de tiroir (9) sur le dessus du panneau avant de tiroir (L) à l'aide de deux vis à tête plate de 12 mm (10).

Assemblage du tiroir classeur



16. Positionnez les rails de guidage (R) sur les panneaux latéraux de tiroir (N et O) avec le côté supérieur tourné vers l'intérieur.

17. Accrochez 4 blocs de guidage (S) sur le bord supérieur des rails de guidage. Placez maintenant les plaques de classement (T) dans la fente des blocs de guidage. Glisser les plaques de classement avant et arrière pour garder les fichiers suspendus organisés.



18. Collez les chevilles en bois M8 x 30 mm (4) dans les trous intérieurs du panneau arrière (D) et des barres transversales avant (E).

Instructions d'assemblage



19. Vissez fermement les boulons à came (7) dans les douilles filetées désignées sur les panneaux latéraux (A et B) à l'aide d'un tournevis cruciforme.



20. Vissez fermement les boulons de taraudage à came (3) dans les petits trous désignés sur le panneau supérieur (C) et les panneaux latéraux (A et B) à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Instructions d'assemblage



21. Alignez et fixez le panneau arrière (D) au panneau latéral droit (B) en engageant 3 grands verrous à came (2).



22. Alignez et fixez les barres transversales avant (E) sur le panneau latéral droit (B) en engageant 2 grands verrous à came (2) dans chacun.

Instructions d'assemblage



23. Répétez les étapes précédentes pour fixer le panneau latéral gauche (A) à l'extrémité opposée.



24. Attachez le panneau supérieur (C) à l'assemblage précédent en engageant 2 grands verrous à came (2).

Instructions d'assemblage



25. Fixez le panneau supérieur (C) aux panneaux latéraux (A et B) à l'aide des vis à tête cylindrique de 12 mm (6).



Installation du tiroir

26. Insérez les tiroirs assemblés dans le cadre. Pour insérer les tiroirs assemblés dans votre unité, étendez les glissières à roulement à billes sur les panneaux latéraux (A et B) complètement vers l'avant (y compris le chariot à roulement à billes). Ensuite, alignez les glissières d'un tiroir assemblé avec les glissières du cadre et poussez soigneusement le tiroir à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête.
REMARQUE : si le tiroir ne peut pas entrer sans obstacle, veuillez le retirer et répéter l'étape susmentionnée. Si vous avez besoin d'enlever le tiroir, veuillez retirer le tiroir à fond. Poussez simultanément le levier de dégagement en plastique des glissières à roulement à billes vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre côté, puis retirez-le complètement.

Instructions d'assemblage



Outils requis (non inclus): tournevis à pointe cruciforme, détecteur de montants, crayon, ruban à mesurer, perceuse électrique et mèche de 1/8 po.

27. Positionnez l'unité à l'emplacement souhaité contre un mur. Si nécessaire, ajustez les niveleurs de plancher au bas des pieds pour niveler l'unité.
28. Suivez maintenant les instructions imprimées sur le sac en plastique contenant la quincaillerie de retenue basculante pour fixer les dispositifs de retenue à l'appareil et au mur.

REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les murs à montants de bois. Elle doit être fixée à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance. Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibasculement doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousses antibasculement ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousses antibasculement ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de poli à meuble n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verre sous les breuvages et les pots à fleur.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Service à la clientèle : 1-866-942-5362
8 h 30 à 16 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi
www.whalenfurniture.com

ELLE DECOR

Archivero Lemont

Modelo # EC-LEDF



ENSAMBLE POR ADULTO REQUERIDO POR LA PRESENCIA DE PARTES PEQUEÑAS, PUNTOS FILOSOS, Y BORDES FILOSOS

Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté producto a la tienda donde lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

1-866-942-5362

Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
O visite nuestra página de Internet 24 horas al día, 7 días a la semana para asistencia
www.whalenfurniture.com
O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

NÚMERO de LOTE:_____FECHA de COMPRA:__/__/____

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.
Fecha 2021-11-24 Rev. 0001-A

MÁXIMO PESO RECOMENDADO

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Archivero Lemont
MODELO # EC-LEDF



ADVERTENCIA **ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.**

NOTA ESPECIAL

Por favor lea todo el instructivo antes de ensamblar. Examinar todo el material de empaque antes de tirar el cartón. Retirar cualquier grapa del cartón antes de tirar. Retirar todas las partes del cartón y separar en grupos como es indicado en la lista de partes. Por favor de asegurar que todas las partes están presentes antes del ensamble. El uso de herramientas eléctricas para completar el ensamble no es recomendado.

IMPORTANTE

Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Tendrá que las partes identificadas en la página 4 y 5 de este manual de instrucciones.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE PARA EL USO DE PEGAMENTO CON LAS CLAVIJAS DE MADERA. EL. EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte la clavija por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de pegamento, SI ES NECESARIO.



SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN



CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los pernos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorándose que los pernos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del perno de fijación.
3. Una vez que el perno esté conectado dentro, tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj.

Está listo para el ensamble KD de esta unidad.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

⚠ ADVERTENCIA

Los niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de que el mueble se vuelca:

- SIEMPRE instale los topes provistos.
- NUNCA ponga una TV en esté producto.
- NUNCA permita que niños se paren, trepen, o cuelguen de los cajones, puertas, o repisas.
- NUNCA abra mas de un cajón a la vez.
- Ponga los objetos pesado en los cajones inferiores.

El uso de topes de movimientos solo reduce, pero no elimina, el riesgo de un mueble que se volquea.

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.



A- Panel izquierdo (Cant. 1)



B- Panel derecho (Cant. 1)



C- Panel superior (Cant. 1)



D- Panel posterior (Cant. 1)



E- Soporte frontal (Cant. 2)



F- Frente del cajón de utilitario (Cant. 1)



G- Panel posterior del cajón de utilitario (Cant. 1)



H- Lado izquierdo del cajón utilitario (Cant. 1)



I- Lado derecho del cajón utilitario (Cant. 1)



J- Panel inferior del cajón utilitario (Cant. 1)



K- Soporte inferior del cajón utilitario (Cant. 1)



L- Frente del cajón archivero (Cant. 1)



M-Panel pos. del cajón archivero (Cant. 1)



N-Lado izq. del cajón archivero (Cant. 1)



O-Lado der. del cajón archivero (Cant. 1)



P-Panel inferior del cajón archivero (Cant. 1)



Q-Soporte inferior del cajón archivero (Cant. 1)



R-Riel guía (Cant. 2)

Lista de partes y material de ferretería

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y partes de ferretería antes de iniciar el ensamblado.

S- Bloque guía (Cant. 4)



T- Riel para folders (Cant. 2)

(1) Tuerca de fijación pequeña
(Cant. 12+1 extra)



(2)Tuerca de fijación grande
(Cant. 16+1 extra)



(3) Perno roscado de fijación grande
(Cant. 18+1 extra)



(4) Clavija de madera de M8 x 30 mm
(Cant. 6+1 extra)



(5) Perno de M4 x 38 mm
(Cant. 12+1 extra)



(6) Perno de cabeza de arandela de M3.5 x 12 mm
(Cant. 6+1 extra)



(7) Perno de fijación
(Cant. 10+1 extra)

(8) Clavija de madera de M6 x 30 mm
(Cant. 4+1 extra)



(9) Jaladera del cajón
(Cant. 2)



(10) Perno de cabeza plana de M3.5 x 12 mm
(Cant. 4+1 extra)



Pegamento (Cant. 1)



Juego de restricción de movimiento (Cant. 1)
(Incluido en bolsa de plástico)

Herramientas requeridas: Desarmador estrella (no incluida).

Ensamble del cajón utilitario



1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas. Ensamblar la unidad en un piso alfombrado o en el cartón vacío para evitar rasguños.
2. Atornillar los pernos roscados de fijación (3) en los agujeros pequeños designados en los frentes de los cajones (F y L) usando el desarmador estrella.



3. Adjunta y alinear los paneles laterales del cajón (H y I) al frente del cajón (F) empleando 4 tuercas de fijación pequeñas (1) (Consulte la página 3 del sistema de tuerca de fijación).

Ensamble del cajón utilitario



4. Deslizar el panel inferior del cajón (J) todo el camino en las ranuras.



5. Alinear y adjuntar el soporte inferior del cajón (K) al frente del cajón (F) empleando 2 tuercas de fijación pequeñas (1) como se muestra.

Ensamble del cajón utilitario



6. Sujetar el panel posterior del cajón (G) a los paneles laterales del cajón (H y I) y al soporte inferior del cajón (K) con 6 pernos de 38 mm (5). Asegurar que el panel inferior del cajón (J) encaje en la ranura del panel posterior del cajón (G).



7. Poner el cajón ensamblado en posición vertical.
8. Adjuntar la jaladera del cajón (9) a la parte superior del frente del cajón (F) con 2 pernos de cabeza plana de 12 mm (10).

Ensamble del cajón archivero



9. Pegar las clavijas de madera de M6 x 30 mm (8) en los agujeros internos de los paneles laterales del cajón archivero (N y O).

   NOTA: Es muy importante usar una cantidad pequeña de pegamento en ambos lados de las clavijas.



10. Adjuntar y alinear los paneles laterales del cajón (N y O) al frente del cajón (L) empleando 4 tuercas de fijación pequeñas (1) (Consulte la página 3 del sistema de tuerca de fijación).

Ensamble del cajón archivero



11. Deslizar el panel inferior del cajón (P) todo el camino en las ranuras.



12. Alinear y adjuntar el soporte inferior del cajón (Q) al frente del cajón (L) empleando 2 tuercas de fijación pequeñas (1) como se muestra.

Ensamble del cajón archivero



13. Sujetar el panel posterior del cajón (M) a los paneles laterales del cajón (N y O) con 6 pernos de 38 mm (5). Asegurar que el panel inferior del cajón (P) encaje en la ranura del panel posterior del cajón (M).



14. Poner el cajón ensamblado en posición vertical.
15. Adjuntar la jaladera del cajón (9) a la parte superior del frente del cajón (L) con 2 pernos de cabeza plana de 12 mm (10).

Ensamble del cajón archivero



16. Poner los rieles guías (R) sobre los paneles laterales del cajón (N y O) con el lado alto apuntando hacia adentro.
17. Enganchar 4 bloques guía (S) sobre los bordes altos de los rieles guía. Ahora poner los rieles para archivos (T) en los archivos de los bloques guía. Deslizar la parte frontal y posterior de los rieles para archivos para mantener los folders colgados organizados.



18. Pegar las clavijas de madera de M8 x 30 mm (4) en los agujeros internos en el panel posterior (D) y en el soporte frontal (E).

Instructivo de ensamble



19. Atornillar los pernos de fijación (7) en los espacios roscados designados en los paneles laterales (A y B) usando el desarmador estrella.



20. Atornillar los pernos roscados de fijación (3) en los agujeros pequeños designados en el panel superior (C) y en los paneles laterales (A y B) usando el desarmador estrella.

Instructivo de ensamble



21. Alinear y adjuntar el panel posterior (D) al panel derecho (B) empleando 3 tuercas de fijación grandes (2).



22. Alinear y adjuntar los soportes frontales (E) al panel derecho (B) empleando 2 tuercas de fijación grandes (2) en cada uno.

Instructivo de ensamble



23. Repetir los pasos previos para adjuntar el panel izquierdo (A) al extremo opuesto.



24. Adjuntar el panel superior (C) al ensamble previo empleando 2 tuercas de fijación grandes (2).

Instructivo de ensamble



25. Sujetar el panel superior (C) a los paneles laterales (A y B) con los pernos de cabeza de arandela de 12 mm (6).



Instalación del cajón

26. Insertar los cajones ensamblados en el marco. Para insertar los cajones ensamblados en la unidad, extender los carriles de la corredera de baleros en los paneles laterales (A y B) todo el camino hacia enfrente (incluyendo el carrito de baleros). Luego alinear los complementos de corredera en el cajón ensamblado con los carriles de corredera y empujar el cajón hacia adentro hasta que tope.

NOTA: Si el cajón no se mueve suavemente, por favor saque y repita el paso. Si necesita sacar el cajón, por favor jale el cajón todo el camino, y empuje simultáneamente las palancas de liberación de plástico de las correderas de baleros hacia arriba en una y hacia abajo en la otra, después jalé el cajón completamente afuera.

Instructivo de ensamble



Herramientas requeridas (no incluidas): Desarmador Estrella, buscador de vigas, cinta métrica, lápiz, taladro, y broca de 1/8 de pulgada.

27. Poner la unidad ensamblada en el lugar deseado en contra de la pared. Si fuera necesario, ajustar los niveladores de piso de la parte inferior de los marcos laterales para nivelar la unidad.

28. Ahora, seguir las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimiento a la unidad y pared.
NOTA: Los topes de movimiento incluidos son para pared con vigas de madera. Se tienen que adjuntar a una viga de madera. Dependiendo de la construcción de su pared, anclas diferentes pueden ser necesarias. Por favor contacte su tienda de ferretería local para asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay substituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremoto. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera, pruébela en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los ponga sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos periódicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.
Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Esperamos que disfrute su mueble por muchos años.
Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que usted se encontrará feliz con la compra de esté producto de Whalen Furniture. Si esté producto tiene algun defecto de ensamble o material, o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture es diseñado para alcanzar sus espectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancia de la más alta calidad.

Está garantia le proporciona derechos legales especificos y talvez tenga otros derechos que varian de provincia en provincia (estado a estado).

Whalen Furniture Manufacturing
1578 Air Wing Road, San Diego, CA 92154, USA
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
www.whalenfurniture.com