


welcoming • sophisticated • inspiring



VANITY WITH TOP

MODEL #LWS48DVAG

Français p. 8


Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity Top	1
B	Vanity Base	1
C	Backsplash	1
D	Vanity Feet	4
E	Support Leg	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)




SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

Do not stand on vanity. Use vanity on level ground. Base vanity supports a maximum weight of 200 lbs. Exceeding maximum weight limit will compromise the integrity of the vanity structure and could cause the vanity to fail.



CAUTION

Failure to follow cautions could result in serious injury.
 Do not hang from the vanity.
 Do not taking off the vanity top to avoid damaging the vanity.
 Clean all fluids from the stone surface to prevent stains. Wipe off the soap or toothpaste immediately to prevent permanent damage to the stone surface.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required (not included): Silicone compound, Phillips screwdriver, Level, Stud Finder, Pencil, Variable Speed Drill.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1:

Remove stone top and the packaging material under the stone top.



Step 2:

- Apply a thin bead of silicone compound (not included) to the top of the vanity base (B).
- Align the back of the vanity base (B) and put the stone top (A) on the vanity base (B).









Step 3:

Insert wood dowel (EE) into vanity feet (D). Attach vanity feet (D) to the vanity base (B) by inserting the bolts (BB) through lock washers (CC) and flat washers (DD). Tighten with hex wrench (FF).

Attach support leg (E) to bottom of vanity base (B) and screw the pre-assembled bolt into place.

Hardware Used


BB	Bolt		x 8
CC	Lock Washer		x 8
DD	Flat Washer		x 8
EE	Wood Dowel		x 8
FF	Hex Wrench		x 1



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 4:

Mark wall for vanity placement and note the location of the water supply lines and drain on the back panel of vanity.




Step 5:

Move vanity (B) into proper place against the wall.



Step 6:


Install faucet, drain and supply lines (none included) to vanity top (A) according to the instructions supplied with those items.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 7:

In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor levelers by hand to correct tilting and/or level doors.




Step 8:

To mount the backsplash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (C). Position backsplash (C) as shown onto vanity top (A) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing to dry.



Step 9:

If the door preassembled to vanity base (B) require adjustment, follow the below options as needed:
To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and tighten screws.
To adjust door left and right, turn screw (b) in or out.
To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screw.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 10:

Removing the Drawer:

- Unload the contents from the drawer.
- Slide out the drawer as far as it will go.
- Press the lever down on the right-hand track and lift the lever up on the left track to release the drawer. Pull the drawer out the rest of the way.

Replacing the Drawer:

- Align the drawer guides with the receiving glides.
- Hold the receiving glides firmly and insert the drawer guide.
NOTE: It is normal for the drawer to close tightly the first time after it has been removed.
- Push the drawer in completely.



CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner. Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The engineered stone top can be cleaned using standard engineered stone cleaning agents (sold separately).
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub excess colorant promptly with a soft cloth.
- Keep product away from direct sunlight as it may damage the finish.
- Be sure to immediately clean red wine or coke stains within 30 minutes or the top will stain.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY



This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
C	Backsplash	00LWS48DVAG-01
D	Vanity Feet	00LWSDVAG-02
GG	Door Pull with Bolt	00LWSDVAG-03
HH	Slow Close Hinge	00LWSDVAG-04
II	Leveler	00LWSDVAG-05
AA	Touch-up Pen	00LWSDVAG-06
BB	Bolt	00LWSDVAG-07
CC	Lock Washer	00LWSDVAG-08
DD	Flat Washer	00LWSDVAG-09
EE	Wood Dowel	00LWSDVAG-10
FF	Hex Wrench	00LWSDVAG-11
	Complete Hardware	00LWSDVAG-12
JJ	Drawer Slides	00LWSDVAG-13
E	Support Leg	00LWSDVAG-14
F	Left Tip Out Drawer	00LWS48DVAG-15
G	Right Tip Out Drawer	00LWS48DVAG-16
H	Small Drawer	00LWS48DVAG-17
I	Large Drawer	00LWS48DVAG-18
J	Door	00LWS48DVAG-19



Date: 2021-05-27
Rev. 0001-A

Printed in Vietnam



MEUBLE-LAVABO AVEC COMPTOIR


MODÈLE #LWS48DVAG

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____


Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Comptoir de meuble-lavabo	1
B	Base de meuble-lavabo	1
C	Dosseret	1
D	Pieds de meuble-lavabo	4
E	Pied support	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)




⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer l'article.

⚠️ AVERTISSEMENT

Ne vous tenez pas debout sur le meuble-lavabo. Placez le meuble-lavabo sur un sol plat. La base de meuble-lavabo supporte un poids maximum de 90,71 kg. Si le poids maximum est dépassé, cela compromettra l'intégrité de la structure du meuble-lavabo et celui-ci pourrait se détériorer.



ATTENTION

Le non-respect de la mise en garde peut entraîner des blessures graves.
Ne vous suspendez pas au meuble-lavabo.
Ne retirez pas le comptoir de meuble-lavabo afin d'éviter d'endommager le meuble-lavabo.
Nettoyer tous les liquides de la surface de la pierre pour éviter les taches. Essuyer immédiatement le savon et le dentifrice pour éviter d'endommager la surface de la pierre.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires (non inclus) : composé de silicone, tournevis cruciforme, niveau, détecteur de montant, crayon, perceuse à vitesse variable

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


Étape 1:

Retirez le dessus en pierre et le matériau d'emballage sous le dessus en pierre.




Étape 2:

- Appliquer un mince cordon de mastic silicone (non inclus) sur le dessus de la base de vanité (B).
- Alignez l'arrière de la base de vanité (B) et mettez le dessus en pierre (A) sur la base de vanité (B).








Étape 3:

Insérez les goujons de bois (EE) dans les pieds du meuble-lavabo (D). Fixez les pieds du meuble-lavabo (D) à la base du meuble-lavabo (B) en insérant les boulons (BB) dans les rondelles de blocage (CC) et les rondelles plates (DD). Serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale (FF). Fixez le piètement (E) à la base de la coiffeuse (B) et vissez les boulons préassemblés à leur place.




Quincaillerie utilisée

BB	Boulon		x 8
CC	Rondelle de blocage		x 8
DD	Rondelle plate		x 8
EE	Goujon en bois		x 8
FF	Clé hexagonale		x 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


Étape 4:

Marquez le mur à l'endroit où vous installerez le meuble-lavabo et notez l'emplacement des conduites d'alimentation en eau et du drain sur le panneau arrière du meuble-lavabo.




Étape 5:

Placez le meuble-lavabo (B) contre le mur à l'endroit désiré.



Étape 6:


Installez le robinet, le drain et les conduites d'alimentation (non inclus) au comptoir de meuble-lavabo (A) selon les instructions pour l'installation fournies avec ces articles.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


Étape 7:

Si votre plancher est inégal, utilisez les patins réglables situés au bas du meuble-lavabo. Au besoin, ajustez les patins réglables à la main pour corriger l'inclinaison ou pour mettre les portes de niveau.




Étape 8:

Pour installer le dossier (C) au mur, appliquez un mince trait de composé de silicone (non inclus) sur les surfaces arrière et inférieure non polies du dossier (C). Placez le dossier (C) sur le comptoir du meuble-lavabo (A) et contre le mur. Éliminez tout excédent de composé de silicone, puis laissez sécher.



Étape 9:

Si le réglage des portes préassemblées à la base du meuble-lavabo (B) s'avère nécessaire, choisissez l'une des options ci-dessous en fonction du besoin :
Pour déplacer la porte vers le haut ou vers le bas, desserrez les vis (a), ajustez la porte, puis resserrez les vis. Vissez ou dévissez la vis (b) pour déplacer la porte vers la droite ou la gauche.
Pour déplacer la porte vers l'avant ou vers l'arrière, desserrez la vis (c), ajustez la porte, puis resserrez la vis.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Étape 10:

Retrait du tiroir :


- Retirez le contenu du tiroir.
- Tirez le tiroir jusqu'à la distance maximale possible.
- Poussez le levier vers le bas sur la glissière droite et soulevez le levier du côté gauche pour retirer le tiroir. Tirez le tiroir pour le sortir complètement.

Remplacement du tiroir :

- Alignez les guides de tiroir avec les glissières réceptrices.
- Tenez fermement les glissières réceptrices et insérez le guide de tiroir.

REMARQUE : Il est normal que le tiroir ne se referme pas bien la première fois après avoir été retiré.

- Fermez le tiroir complètement.



SOIN ET ENTRETIEN

- Époussetez régulièrement le meuble-lavabo à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- Vous pouvez nettoyer le meuble-lavabo à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif. Essayez immédiatement le bois à l'aide d'un linge doux ou d'une serviette.
- Le plateau en pierre reconstituée peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant standard pour la pierre reconstituée (vendu séparément).
- Conseils pour l'utilisation du crayon à retouche (AA) : pour les égratignures, suivez le sens de l'égratignure. Pour les surfaces usées, suivez le grain du bois. Essayez rapidement toute trace de crayon non nécessaire à l'aide d'un linge doux.
- Conservez l'article à l'abri du soleil pour éviter d'endommager le fini.
- Assurez-vous de nettoyer immédiatement les taches de vin rouge ou de coca dans les 30 minutes afin d'éviter des taches permanentes.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN



La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial. Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, le fabricant choisira, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer l'article sans frais. La garantie sera annulée si l'article a été assemblé incorrectement, a été utilisé de manière inappropriée ou abusive en le surchargeant ou en l'altérant d'une quelconque façon, ou a subi des dommages causés par un accident. La présente garantie est non transférable et ne couvre pas les ébréchures, l'écaillage, les égratignures, la rouille, les bosses et tout autre dommage à la surface de cet article. La responsabilité du fabricant se limite à la réparation et au remplacement de cet article. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou autres ni de toute perte causée par une défectuosité de l'article.

La présente garantie prévaut sur toute autre garantie explicite. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
C	Dosseret	00LWS48DVAG-01
D	Pieds de meuble-lavabo	00LWSDVAG-02
GG	Poignée de porte avec boulon	00LWSDVAG-03
HH	Charnière à fermeture lente	00LWSDVAG-04
II	Patin réglable	00LWSDVAG-05
AA	Crayon à retouche	00LWSDVAG-06
BB	Boulon	00LWSDVAG-07
CC	Rondelle de blocage	00LWSDVAG-08
DD	Rondelle plate	00LWSDVAG-09
EE	Goujon en bios	00LWSDVAG-10
FF	Clé hexagonale	00LWSDVAG-11
	Quincaillerie complète	00LWSDVAG-12
JJ	Glissières de tiroir	00LWSDVAG-13
E	Pied support	00LWSDVAG-14
F	Tiroir basculant gauche	00LWS48DVAG-15
G	Tiroir basculant droite	00LWS48DVAG-16
H	Tiroir petit	00LWS48DVAG-17
I	Tiroir grand	00LWS48DVAG-18
J	Porte	00LWS48DVAG-19



Date: 2021-05-27
Rév. 0001-A

Imprimé au Vietnam



TOCADOR CON CUBIERTA


MODELO #LWS48DVAG

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta para tocador	1
B	Base para tocador	1
C	Protector contra salpicaduras	1
D	Patas de tocador	4
E	Pata soporte	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)




⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

No se pare sobre el tocador. Coloque el tocador sobre un piso nivelado. La base del tocador resiste un peso máximo de 90,71 kg. Al exceder este límite de peso máximo, se pone en riesgo la integridad de la estructura del tocador y este podría fallar.



PRECAUCIÓN

No tomar en cuenta las precauciones podría provocar lesiones serias.

No se cuelgue del tocador.

No saque la cubierta para tocador para evitar dañarlo.

Limpie todos los fluidos de la superficie de piedra para evitar las manchas. Limpie el jabón o la pasta de dientes inmediatamente para evitar daños permanentes a la superficie de piedra.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias (no se incluyen): compuesto de silicona, destornillador Phillips, Nivel, detector de vigas, Lápiz, taladro de velocidad variable.

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


Paso 1:

Retirar la tapa de piedra y el material de envío bajo la tapa de piedra.




Paso 2:

- Aplicar una capa delgada del compuesto de masilla de silicón (no incluido) a la parte superior de la base de la consola (B).
- Alinear la parte posterior de la base de la consola (B) y poner la tapa de piedra (A) sobre la base de la consola (B).



Paso 3:

Introduzca las espigas de madera (EE) en los patas del tocador (D). Fije las patas del tocador (D) a la base del tocador (B) al insertar los pernos (BB) a través de las arandelas de seguridad (CC) y de las arandelas planas (DD). Apriételos con una llave hexagonal (FF). Asegurar la pata soporte (E) a la parte inferior de la base del tocador (B) y apretar el tornillo preensamblado en el inserto roscado de la base.




Aditamentos utilizados

BB	Perno		x 8
CC	Arandela de seguridad		x 8
DD	Arandela plana		x 8
EE	Espiga de madera		x 8
FF	Llave hexagonal		x 1

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


Paso 4:

Marque la pared con la ubicación del tocador y tenga en cuenta la ubicación de las tuberías de suministro de agua y el desagüe en el panel posterior del tocador.




Paso 5:

Mueva el tocador (B) hasta su ubicación adecuada contra la pared.



Paso 6:


Conecte el grifo, el desagüe y las tuberías de suministro (ninguna de estas piezas se incluye) a la cubierta para tocador (A) de acuerdo con las instrucciones provistas con estos artículos.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


Paso 7:

En caso de pisos desnivelados, los niveladores de pisos se proporcionan en la parte inferior del tocador. Si es necesario, regule los niveladores de piso con la mano para corregir la inclinación y/o niveles de las puertas.



Paso 8:

Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique una cantidad pequeña de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (A) y pegar a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.




Paso 9:

Si las puertas preensambladas a la base del tocador (B) requieren ajustes, siga las opciones a continuación según sea necesario:

Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los pernos.

Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el perno (b) hacia dentro o afuera.

Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el perno (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el perno.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

Paso 10:


Si necesita remover el cajón:

- Remueva totalmente el contenido del cajón.
- Deslice el cajón hacia afuera hasta que tope.
- Presione la palanca hacia abajo en el riel derecho y levante la palanca en el riel izquierdo para liberar el cajón. Jale el cajón hasta sacarlo.

Para volver a colocar el cajón:

- Alinee las guías del cajón con las correderas en el mueble.
- Sostenga las correderas firmemente e inserte los rieles de correderas del cajón.

- NOTA:** es normal que el cajón se cierre de manera ajustada la primera vez después de haberse movido.
- Empuje el cajón completamente hasta el fondo.



MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto delimpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo. Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o toalla suave.
- La tablero de piedra ingeniería se puede limpiar con limpiadores para piedra ingeniería estándar (se venden por separado).
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en dirección del rayón; para áreas desgastadas, aplique en dirección de la veta. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.
- Mantenga el producto lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Asegúrese de limpiar de inmediato las manchas de vino tinto o de Coca Cola dentro de los 30 minutos o se manchará.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA














La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PARTES DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PARTE	DESCRIPCION	PARTE #
C	Protector contra salpicaduras	00LWS48DVAG-01
D	Patas de tocador	00LWSDVAG-02
GG	Tirador de puerta con perno	00LWSDVAG-03
HH	Bisagra para cerrado lento	00LWSDVAG-04
II	Nivelador	00LWSDVAG-05
AA	Aplicador de retoque	00LWSDVAG-06
BB	Perno	00LWSDVAG-07
CC	Arandela de seguridad	00LWSDVAG-08
DD	Arandela plana	00LWSDVAG-09
EE	Espiga de madera	00LWSDVAG-10
FF	Llave hexagonal	00LWSDVAG-11
	Todos los aditamentos	00LWSDVAG-12
JJ	Deslizadores de gaveta	00LWSDVAG-13
E	Pata soporte	00LWSDVAG-14
F	Gaveta con inclinación izquierdo	00LWS48DVAG-15
G	Gaveta con inclinación derecho	00LWS48DVAG-16
H	Cajón pequeño	00LWS48DVAG-17
I	Cajón grande	00LWS48DVAG-18
J	Marco de la puerta	00LWS48DVAG-19



Impreso en Vietnam

Fecha: 2021-05-27
Rev. 0001-A