ÉTAGÈRE À MONTANTS ET 5 TABLETTES RIDÉES NOIRES EN MÉLAMINE W\$184872BW-\$B5M\$C2 ITM./ART.625073

CAPACITÉ MAXIMALE: 1,000 lb/ 454 kg RÉPARTIS ÉGALEMENT
CAPACITÉ MAXIMALE DE L'UNITÉ: 5,000 lb/ 2,268 kg RÉPARTIS ÉGALEMENT.
CAPACITÉ CONCENTRÉE: 150 lb/ 68.18 kg PAR PIED CARRÉ.

OU ÉTABLI EN 2 PIÈCES

UNITÉ À 5 TABLETTES

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES ET DE BORDS ET COINS COUPANTS .




Pour des pièces de remplacement ou de l'aide appeler au 1-866-942-5362 eure normale du Pacifique entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi ou visiter notre site Web : www.whalenfurniture.com

Date: 2017-05-03 Rév. 0001-C Usine nº HAIOFF

Page # 1

Liste des pièces

Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie avant de commencer le montage.




Outil requis: Maillet en caoutchouc (NON INCLUS)

G- Attache de montant (2) (Utilisé sur l'établi)



L'étagère de rangement n'est pas recommandée pour usage à l'extérieur.

- 1. Ne pas excéder 454 kg (1 000 lb) par tablette. Ne pas excéder 2 268 kg (5 000 lb) par unité.
- 2. Le poids devrait être réparti également sur la surface de la tablette. Le poids concentré au centre de la tablette réduira sa capacité.
- 3. Charger les petits articles stables sur les tablettes supérieures; les articles plus lourds et plus encombrants devraient être rangés sur les tablettes inférieures. Charger l'unité en plaçant les objets de bas en haut. L'unité sera plus stable.
- 4. Ne jamais grimper ni se tenir sur l'unité et ne pas s'en servir comme échelle.
- 5. Non destiné à utilisation par des enfants.
- 6. Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit car cela en compromettrait le rendement prévu et annulerait toutes les garanties.



Remarque: Assembler l'unité sur une surface stable et de niveau. Éviter d'assembler sur un tapis. Pour faciliter le montage, il est recommandé d'avoir recours à deux personnes. En cas d'incertitude concernant ces instructions ou la sécurité de l'installation, faire appel à un entrepreneur qualifié ou communiquer avec Whalen Storage au 1-866-942-5362 pour obtenir de l'aide.


S'assurer que tous les rivets soient bloqués en place avant d'utiliser l'établi. En présence de pièces défectueuses, ne pas utiliser. Une installation inadéquate peut causer des dommages ou des blessures.

Instructions de montage


- 1. Déballez l'unité et assurez-vous d'avoir en mains toute la quincaillerie et toutes les pièces requises. Utilisez un chiffon ou un bloc de bois pour protéger le fini de la surface du produit pendant le montage.
 - Assemblez l'unité sur une surface robuste et à niveau. Évitez de l'assembler sur un tapis.

Option 1 Étagère de rangement à 5 tablettes

2. Fixez la poutre courte à rivets (pièce C) dans les deux trous inférieurs du montant angulaire (pièce A). Assurez-vous que l'ancrage est en haut et insérez les rivets dans le bas des trous en frappant sur la poutre avec le maillet de caoutchouc. Répétez cette étape pour ajouter le deuxième montant angulaire (pièce A).



3. Fixez la poutre longue à rivets (pièce B) dans les trous inférieurs du montant angulaire (pièce A). Frappez la poutre avec le maillet en caoutchouc pour bien verrouiller les deux pièces. Répétez cette étape pour ajouter la deuxième poutre longue à rivets (pièce B).




4. Commencez l'assemblage supérieur en fixant la poutre courte à rivets (pièce C) aux trous supérieurs d'un des montants angulaires de 91,44 cm (36 po) (pièce A). Ajoutez le deuxième montant angulaire. Frappez la poutre près des joints pour verrouiller les pièces.

5. Répétez la dernière étape pour l'assemblage supérieur du côté apposé.


6. Avant d'assembler la partie supérieure au bâti inférieur, insérez les pièces d'assemblage (pièce F) dans les montants angulaires (pièce A) du bâti inférieur, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 4.

Dessin détaillé 3


7. Répétez les deux dernières étapes pour l'assemblage de la partie supérieure.




8. Ajoutez deux poutres longues à rivets (pièce B) à la section centrale. Assurez-vous d'utiliser les trous inférieurs du montant angulaire de l'assemblage supérieur et les trous supérieurs de l'assemblage inférieur. Utilisez les bons trous, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 5. Assurez-vous que tous les rivets sont insérés dans les trous avant de frapper sur la poutre.




9. Ajoutez deux autres poutres longues à rivets dans les deux trous supérieurs du montant angulaire, tel qu'illustré. Assurez-vous que tous les rivets sont insérés dans les trous avant de frapper sur la poutre.



10. Assemblez les autres poutres à rivets courtes et longues à l'endroit désiré sur le montant angulaire. Frappez sur les poutres pour les verrouiller, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 7.




11. Ajoutez les couvercles de montant (pièce E) en haut et en bas des 4 montants angulaires, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 8. Déposez les dessus de tablette.




OPTION 2 ÉTABLI DE 2 PIÈCES

- 1. Répétez les étapes 2 et 3 pour assembler le bâti inférieur.
- 2. Insérez deux poutres courtes à rivets (pièce A) et deux poutres longues à rivets (pièce B) dans les trous supérieurs des montants angulaires. Frappez la poutre près des joints avec un maillet en caoutchouc pour verrouiller les pièces, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 1.




Dessin détaillé 1


3. Commencez le deuxième assemblage en fixant la poutre courte à rivets (pièce C) aux trous supérieurs d'un des montants angulaires de 91,44 cm (36 po) (pièce A). Ajoutez un autre montant angulaire de 91,44 cm (36 po). Frappez la poutre avec un maillet de caoutchouc pour verrouiller les pièces, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 2. Installez la deuxième poutre courte à rivets à l'endroit désiré sur les montants.



5. Terminez la deuxième unité en installant les autres poutres longues à rivets (pièce B). Assurez-vous que les poutres longues à rivets sont alignées avec les poutres courtes après leur installation, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 3. Frappez la poutre près des joints avec un maillet en caoutchouc pour verrouiller les pièces.




6. Mettez les dessus de tablette (pièce D) en place. Ajoutez les couvercles de montant (pièce E) en haut et en bas des montants angulaires, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 4.



Assembly Instruction

7. Si désiré, placez les deux unités bout à bout et fixez les montants avec l'attache G, tel qu'illustré dans le dessin détaillé 5.



Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne pas utiliser d'abrasifs ni de produit chimique pour nettoyer les surfaces de métal car cela pourrait en endommager le revêtement protecteur.
- Le métal rouillera si le fini est rayé ou si le produit est exposé à l'humidité excessive, surtout dans les environnements de l'eau salée.



Des blessures graves ou fatales peuvent se produire si le meuble bascule. Pour prévenir la chute du meuble :

- Placer les articles les plus lourds sur la tablette inférieure.
- Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ni se suspendre aux poteaux d'angle.

La quincaillerie antibasculement peut uniquement réduire, non pas éliminer, les risques de basculement.

Communiquez avec votre quincaillerie locale pour vous procurer la quincaillerie antibaculement qui convient le mieux à l'endroit où l'unité sera utilisée.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Ce produit est garanti à l'acheteur original. En cas de défaut de fabrication ou des matériaux, le fabricant réparera ou remplacera cet article, à sa discrétion, sans frais. La garantie est nulle si le produit a été mal assemblé, utilisé inadéquatement, abusé par la surcharge, modifi é de quelque manière que ce soit ou endommagé suite à un accident. La présente garantie n'est pas transférable et ne couvre pas l'écaillage, les érafl ures, la rouille, l'enfoncement ni les autres dommages aux surfaces du produit. La responsabilité du fabricant se limite à réparer ou remplacer ce produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires ou de tout autre dommage ou perte résultant d'un bris du produit.

La présente garantie remplace toute autre garantie expresse. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects ou accessoires et dans de tels cas, la limite précédente pourrait ne pas s'appliquer. La présente garantie vous donne des recours légaux particuliers et vous pourriez bénéfi cier d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

AUSTRALIE: Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

En cas de défaut du produit, de dommage ou de pièce défectueuse, se référer à :

Whalen Furniture Manufacturing

1578 Air Wing Rd.

San Diego, CA. 92154 USA

1-866-942-5362


"CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE"


Le montage est maintenant complété.

Merci de votre achat.

Fabriqué en Chine

POUR COMMANDER DES PIÈCES, UTILISER LA LISTE PLUS BAS ÉTAGÈRE À MONTANTS ET 5 TABLETTES RIDÉES NOIRES EN MÉLAMINE





1	*WS184872BW-SB5MSC2-01-AP	Montant angulaire
2	*WS184872BW-SB5MSC2-02-LDRB	Poutre longue à rivets
3	*WS184872BW-SB5MSC2-03-SDRB	Poutre courte à rivets
4	*WS184872BW-SB5MSC2-04-PBS	Tablette en PB
5	*WS184872BW-SB5MSC2-05-PI	Pièces d'assemblage de montants
6	*WS184872BW-SB5MSC2-06-PEC	Couvercle de montant
7	*WS184872BW-SB5MSC2-07-PC	Attache de montant
8	*WS184872BW-SB5MSC2-08-CH	Quincaillerie complète

Imported by / Importé par : Costco Wholesale Canada Ltd.* 415 W. Hunt Club Road Ottawa, Ontario K2E 1C5, Canada 1-800-463-3783 www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

Imported by:
Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Distributed by: Costco Wholesale Iceland ehf. Kauptún 3-7, 210 Gardabaer Iceland www.costco.is

Imported by:
Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Imported and Distributed by: Costco Wholesale Korea, Ltd. 40, Iljik-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do, 14347, Korea 1899-9900 www.costco.co.kr Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No.4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P.52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Importado por:
Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Distribué par :
Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Imported by:
Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 lkegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
044-281-2600
www.costco.co.jp

Imported by / Manufactured for: Costco President Taiwan, Inc. No. 656 Chung-Hwa 5th Road Kaohsiung, Taiwan Company Tax ID: 96972798 0800-885-889 www.costco.com.tw