


ThomasvilleTM MC

ITM. / ART. 1441646

MODEL / MODÈLE / MODELO: CCA7PD-8

7-Piece Dining Set

Ensemble de salle à manger de 7 pièces Juego de comedor de 7 piezas



Customer Service: 1-866-942-5362 (English, French and Spanish)
Pacific Standard Time: 8:30 am - 4:30 pm, Monday to Friday
(Phone number is not valid in Mexico, toll-free in U.S. and Canada only)
Or visit our website www.whalenfurniture.com
For customer service outside of North America,
please e-mail your request to parts@whalenfurniture.com

Service à la clientèle : 1-866-942-5362 (anglais, français et espagnol)
Entre 8 h 30 et 16 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi
(Numéro de téléphone non valide au Mexique, sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)
ou aller sur le site Web www.whalenfurniture.com
Pour le service à la clientèle hors de l'Amérique du Nord,
envoyer un courriel à parts@whalenfurniture.com

Servicio al cliente: 1-866-942-5362 (inglés, francés y español)
Hora estándar del Pacífico, E.U.A.: lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 pm
(Teléfono no válido en México, número gratuito en E.U.A. y Canadá solamente)
o visite nuestra página de internet: www.whalenfurniture.com
Para servicio al cliente fuera de Norteamérica, por favor envíe su solicitud por correo
electrónico a parts@whalenfurniture.com


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE :
À LIRE SOIGNEUSEMENT

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE.

GENERAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX / INFORMACIÓN GENERAL

- The product is not recommended for outdoor use.
- Do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts.
- Strongly recommend at least two adults assemble this unit.
- When assembling the product, it should be turned upside down. When assembly is completed, the product can be turned upright.
- Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
- Il est déconseillé d'utiliser le produit à l'extérieur.
- Ne pas visser complètement les vis avant d'avoir monté toutes les pièces. Une fois le montage terminé, serrer toutes les vis.
- Il est fortement recommandé de monter le produit avec l'aide d'au moins un autre adulte.
- Lors du montage, le produit doit être tourné à l'envers. Lorsque le montage est terminé, le produit peut être remis à l'endroit.
- Monter le produit sur un plancher recouvert de tapis ou sur la boîte vide pour prévenir les égratignures.
- No se recomienda el uso en exteriores.
- No apriete los pernos por completo hasta que haya terminado de ensamblar todas las partes. Al fin del montaje, apriete los pernos por completo.
- Se recomienda firmemente efectuar el montaje entre dos o más personas adultas.
- Para ensamblar la mesa, esta debe estar boca abajo. Una vez ensamblada, podrá colocarla en su posición normal.
- Monte el mueble sobre un piso alfombrado o la caja vacía para evitar rasguños.

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS



MAXIMUM LOAD 181.4 kg / 399.9 lb
CHARGE MAXIMALE 181,4 kg / 399,9 lb
CARGA MÁXIMA 181.4 kg / 399.9 lb

MAXIMUM LOAD 22.7 kg / 50 lb
CHARGE MAXIMALE 22,7 kg / 50 lb
CARGA MÁXIMA 22.7 kg / 50 lb




WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA





THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOADS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.





CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES CHARGES MAXIMALES INDIQUÉES. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE SUPÉRIEURE AUX POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, VOIRE MÊME DES BLESSURES.

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE DENTRO DE LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRÍA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.


Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas

D × 1	E × 4	F × 2
		

G × 1	H × 1	AA × 8+1	BB × 16+1
			

CC × 24+1	DD × 24+1	EE × 1	FF × 1
			

Additional Tools Required (not included)
 Outils additionnels requis (non inclus)
 Herramientas adicionales requeridas (no incluidas)




Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje

! - Do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts.

! - Ne pas serrer les boulons complètement avant d'avoir assemblé toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, serrer les boulons complètement.

¡ - No apriete todos los tornillos hasta que termine el montaje de todas las piezas. Una vez ensamblado, vuelva y apriete completamente todos los tornillos.

1




NOTE: This is for shipping purpose only.
Please remove before beginning the assembly.


REMARQUE : cette étiquette est destinée à
l'expédition seulement. Retirer avant le montage.

NOTA: Estos son solo para envío, por favor
remover antes de comenzar su ensamble.


2




3




4



5





6



Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje



Install the leaf / Installez la rallonge / Instale la hoja

1




Unlock and open
Déverrouiller et ouvrir
Quitar la cerradura y abrir

2





Metal peg
Cheville de métal
Perno de metal

3



4




Close and lock
Fermer et verrouiller
Cerrar y poner la cerradura

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje


Store the leaf / Rangez la rallonge / Gaurde la hoja

1




Unlock and open
Déverrouiller et ouvrir
Quitar la cerradura y abrir

2




Store
Rangez
Guardar

3



Metal peg
Cheville de métal
Perno de metal

4



Close and lock
Fermer et verrouiller
Cerrar y poner la cerradura

Care and Maintenance / Soins et entretien / Cuidado y mantenimiento

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Check that all bolts, screws and brackets are tight at least every three months or as needed.
- A touch-up pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de produits à polir les meubles n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvants de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Vérifier que toutes les boulons, vis, et supports sont serrés au moins tous les trois mois ou au besoin.
- Un crayon à retouche est fourni pour minimiser les petites marques ou éraflures pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

- Utilice un paño suave y limpio para evitar daños y rayones.
- El uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera pruebe en un área que no sea visible para revisar su funcionamiento.
- Utilizar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca utilice agua para limpiar este producto, puesto que podría dañar el acabado.
- Revisar que los pernos, tornillos, y soportes estén apretados cada tres meses o como sea necesario.
- Un bolígrafo de retoque se ha proporcionado para minimizar los pequeños daños o rayones que pueden haber ocurrido durante el montaje o el envío.

Further Advice / Autres conseils / Más recomendaciones

It is recommended to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Il est recommandé de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Se recomienda mantener la unidad en un área con clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad podrían causar daños, como superficies con desvanecimientos, deformaciones, molduras contraídas o madera agrietada. Es recomendable mantener el producto lejos de la luz solar directa, puesto que podría dañar el acabado.

Quality Guarantee (Not Valid in Mexico)

We are confident that you will be delighted with your Whalen Furniture purchase. Should this product be defective in workmanship, materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Whalen Furniture product is designed to meet your highest expectation. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Customer Service: 1-866-942-5362 (English, French and Spanish)
Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday to Friday
(Phone number is not valid in Mexico, toll-free in U.S. and Canada only)
www.whalenfurniture.com

Garantie de qualité (non valide au Mexique)

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture. Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Service à la clientèle : 1-866-942-5362 (anglais, français et espagnol)
Entre 8 h 30 à 16 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi
(Numéro de téléphone non valide au Mexique, sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)
www.whalenfurniture.com

Garantía de calidad (no válida en México)

Estamos seguros de que estará satisfecho con la compra de este producto de Whalen Furniture. En caso de que este producto presentara algún defecto de fabricación o material o si tiene alguna falla en uso normal, nosotros lo repararemos o lo remplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Whalen Furniture está diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver que el valor de nuestra mercancía es de la más alta calidad. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían dependiendo de su estado o provincia.

AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.

Servicio al cliente: 1-866-942-5362 (inglés, francés y español)
Hora estándar del Pacífico, E.U.A.: lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 pm
(Teléfono no válido en México, número gratuito en E.U.A. y Canadá solamente)
www.whalenfurniture.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM